

KASUTUSJUHEND / MANUAL

VARIKATUS SUNSET / GAZEBO SUNSET

HOME
4 YOU

OLULINE! Enne varikatuse kokkupanemist lugege juhend korralikult läbi. Hoidke juhend alles hilisemaks kasutamiseks.

HOIATUS!

- Antud toode on mõeldud kasutamiseks ainult koduses majapidamises ning vaba aja veetmiseks.
- Varikatuse korrektse paigalduse ja piisava ankurduse eest vastutab ostja.
- Ajutise paigaldisena disainitud kergkonstruktsiooniga varikatuse ei ole mõeldud kasutamiseks tugeva tuule ja vihma korral ning seda ei tohi jätta järelevalveta ebasoodsate ilmastikutingimuste meelevalda.
- Paigaldage varikatuse siledale tasasele aluspinnale ja jälgige, et selle ümbruses oleks piisavalt vaba ruumi.
- Ankurdage varikatuse aluspinna külge. Varikatust ei tohi püsivalt kinnitada betoonalusele või platvormile. Ärge paigaldage varikatust liivasele, mudasele või lahtisele pinnasele. Vaiad ei ole sellise pinnase jaoks piisavalt tugevad.
- Leidke piisavalt tööjõudu varikatuse paigaldamiseks või teisaldamiseks. Mõned osad võivad olla teravate äärtega. Kasutage sobivaid töökindaid.
- Kontrollige kinnituskohi perioodiliselt. Vajadusel pingutage mutrid ja kruvid uuesti üle.
- Ekstreemsete ilmastikutingimuste või tormihoiatuse korral on soovitatav varikatuse lahti monteerida. Tugev tuul, vihm või lumi võivad varikatuse kahjustada ning kokkuvarisemise korral võib see vigastada juuresolijaid.
- Ärge riputage varikatuse raami külge mingisuguseid raskusi. Katusele ronimine on keelatud.
- Puhastage katuse lumest. Üle 10cm paksune lumekiht võib olla liiga raske ja varikatust kahjustada.
- Kui varikatust ei kasutata pikema perioodi vältel (näiteks talvel), soovime see lahti monteerida ja hoiustada puhtas, kuivas ruumis.

Müüja ei vastuta ilmastikutingimustest tulenevate, ebakorrekse paigaldamise või mittesihotstarbelise kasutamise tagajärjel tekkinud kahjude eest.

IMPORTANT! Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

WARNING!

- This product is designed for garden and leisure activities and suitable for domestic use only.
- Buyer is responsible for the correct installation and adequate anchorage of the gazebo.
- This gazebo is designed as a temporary structure and should not be left up unattended when strong winds and rain can cause significant damage.
- Place and assemble the gazebo on flat horizontal ground. Ensure there is enough clearance around the product.
- Anchor the gazebo to the ground. The gazebo cannot be permanently attached to a concrete floor or platform. Do not assemble the gazebo on sandy, muddy or loose soil, as stakes are not strong enough to anchor in these types of soil.
- Make sure there is sufficient manpower when assembling or moving the gazebo. Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. If required, tighten them.
- Always disassemble the gazebo before experiencing heavy wind conditions, as it is not designed to withstand harsh weather, including high wind, rain, and snow. In these conditions it might tip over and could cause injury to bystanders.
- Do not hang any weights on the roof frame. Do not climb onto the roof of the gazebo. Doing so may cause the gazebo to fall down, thereby resulting in serious injury.
- During snow days, remove the snow at the top when the snow is thicker than 10 cm.
- If the gazebo will not be used for a long period of time (e.g. during winter time), disassemble and store it in a clean, dry environment.

The seller cannot be held responsible for any damage incurred by weather condition, incorrect installation or improper use.