







Tugitool KATY










Käsitsege elektrilisi komponente ettevaatlikult!





1



2



3



4

A x 1




B x 1




C x 1




I





II





III




IV




5



6



7



KASUTUSJUHEND



Vajutage  nuppu, et alustada või peatada massaaži funktsioon. Massaaž kestab 30min ja peatub seejärel automaatselt.



Vajutage ja hoidke  /  nuppe, et sedistada iste ja jalatugi täielikult istuvasse, lamavasse või nende vahepealsesse asendisse.

Nupud:

	Massaaži funktsiooni sisse / välja lülitamine
	Vajutage ja hoidke nuppu, et seadistada tooli iste ja jalatugi istuvast lamavasse asendisse.
	Vajutage ja hoidke nuppu, et seadistada tooli iste ja jalatugi lamavast asendist istuvasse asendisse

Hoiatus!

1. Lühise ja tulekahjuohtu vältimiseks sisestage toitepistik alati täielikult pistikupesasse.
2. Eemaldage tool vooluvõrgust peale kasutamist ja alati enne puhastamist.
3. Elektriline tugitool ei sobi iseseisvaks kasutamiseks piiratud liikumis- või kõnevõimega inimestele.
4. Kasutage tooli ainult sihtotstarbeliselt.

5. Äärge seiske toolil püsti.
6. Tool on mõeldus kasutamiseks ainult sieruumides.
7. Jälgige, et toitejuhe ei puutuks kokku küttekehadega.
8. Turvalisuse huvides, ärge laske lastel tooliga mängida või tooli iseseivalt kasutada.
9. Jätke tool alati peale kasutamist istumisasendisse ja jälgige, et jalatugi oleks lõpuni alla lastud. Jalatuge alla lastes veenduge, et selle all ei oleks mingeid takistusi.