

KOKKUPANEKUJUHEND / ASSEMBLY INSTRUCTION

LAMAMISTOOL MONTREAL-2 / DECK CHAIR MONTREAL-2 11734

HOME
4 YOU

ISTE SEAT		1	METALLSEIB METAL WASHER		4
SELJATUGI BACK		1	ALUMIINIUMSEIB ALU WASHER		2
RATAS WHEEL		2	PLASTIKSEIB PLASTIC WASHER		2
PIKK TELG LONG BAR		1	PLASTIKSEIB PLASTIC WASHER		2
LÜHIKE TELG SHORT BAR		1	VÕTI HEX WRENCH		1
POLT BOLT		2	VÕTI WRENCH		1
MUTTER NUT		2			

EE

1. ISTME JA SELJATOE KOKKUPANEMINE

Kinnitage seljatugi mõlemalt küljelt poltidega istme külge. Õige järjestus: > polt > metallseib > iste > väike plastikseib > seljatugi > metallseib > mutter.

2. RATASTE PAIGALDAMINE

2.1. Lükake pikk telg läbi istme külgedes olevate aukude. Õige järjestus: > pikk telg > auk > alumiiniumseib > lühike telg > alumiiniumseib > auk >.

2.2. Asetage telje ühte otsa suur plastikseib ja ratas. Suruge ratta vedru alla nii, et telje ots saaks minna rattas olevasse auku. Vabastage vedru ja rats kinnitub paigale.

3. Pingutage kõik kinnitused võtmega üle. Ärge keerake polte üle. Katke poltide otsad plastikust katetega.

EN

1. BACK AND SEAT ASSEMBLY

Attach the back to the seat by inserting a bolt in the order of bolt > metal washer > block of the seat > small

plastic washer > back > metal washer > nut. Repeat with another bolt.

2. WHEEL ASSEMBLY

2.1. Insert the long straight bar in the order of the long straight bar > the hole on one side of the seat > aluminum

washer > the short straight bar > aluminum washer > the hole on another side of the seat.

2.2. Put a big plastic washer and wheel at one side of the long straight bar. Press down the spring of the wheel in

order that the long straight bar can go into the hole on bottom of the wheel. Now, after you remove your hand the

spring will clamp the long straight bar on the groove of it.

3. Tighten all bolts with the hex wrench.

Do not over tighten. Cover the bolts and nuts with plastic caps provided.

