

# KOKKUPANEKUJUHEND TOOLIDELE TEMA, PRESTIGE

4 office  
4 you

1. Kinnita rattad (a) plastikristi (b) külge.
2. Lükake amort (d) teleskoop amordikatte (e) sisse ja sulgege plastikust korgiga (c).
3. Suruge amordikatte (e) kitsam ots tooli põhja all asuva sokli (f) sisse.
4. Teine amordi (d) ots suruda tooli risti (b) sisse.
5. Kinnitage käetoed (g) kolme kruviga toolipõhja külge. (vajalik ristpeaga kruvikeeraja)  
Toolil PRESTIGE LUX-2 on käetoed juba küljes.
6. Lükake seljatoehoidja (l) toolipõhja (k) külge ja keerake kinni suure plastikkruviga.
7. Tõstke tool ratastele ja paigaldage seljatugi tooli külge ning kinnitage plastikkruviga.

