



# KOKKUPANEKUJUHEND / ASSEMBLY INSTRUCTION

## VARIKATUS LEAF / GAZEBO LEAF 11878


SAMM 1/STEP 1




SAMM 3/STEP 3




SAMM 2/STEP 2



SAMM 4/STEP 4



## SAMM 5/STEP 5





HOIATUS! Varikatus peab olema fikseeritud aluspinnale. Varikatus ei ole mõeldud kasutamiseks tugeva tuule ja vihma korral. Müüja ei vastuta ekstreemsetest ilmastikutingimustest tulenevate kahjude eest.


















Hoidke juhend alles

WARNING: gazebo should be fixed on the ground. Gazebo is not designed for use in high winds and rain. Seller is not liable for damages resulting from extreme weather conditions.

Please keep the parts list for the future references.

## SAMM 6/STEP 6



<b>A</b> 	<b>B</b> 	<b>C</b> 	
		KÜLJETALA 8TK / SIDE POLE 8PCS	
<b>D</b> 			
		KATUSETALA 4TK / MIDMOST RIB 4PCS	
<b>E</b> 			
KÜLJERAAM 4TK DOOR FRAME 4PCS		KÜLJERAAM 4TK DOOR FRAME 4PCS	
<b>F</b> 		<b>G</b> 	<b>H</b> 
KATUSE RIBI 4TK / TOP RIB 4PCS		ÜHENDUS 1TK TOP JOINT PLATE 1PC	NURK 4TK / ANGLE 4PCS
<b>I</b> 	<b>J</b> 	<b>K</b> 	<b>L</b> 
ÜHENDUS 4TK CONNECTOR 4PCS	KATE 1TK TOP COVER 1PC	KATUSEKATE 1TK TOP COVER 1PC	SÄÄSEVÕRK 4TK MOSQUITO NET 4PCS
<b>M</b> 	<b>N</b> 	<b>O</b> 	<b>P</b> 
M6x27 20TK/PCS	M6x20 28TK/PCS	M6x35 12TK/PCS	VAI 4TK GROUND NAIL 4PCS
<b>Q</b> 			
VÕTI 2TK / SPANNER 2PCS			

## SAMM 7/STEP 7

