




A Nimmetoe reguleerimine. Nimmetoe padi asub seljatoe taga. Keerake nuppe mõlemalt poolt võrdselt ja reguleerige nimmetugi sobivasse asendisse.