

# KOKKUPANEKIJUHEND

## PINK VERDE 21087



Lugege enne töö alustamist juhend hoolikalt läbi.

Identifitseerige kõik osad.

\* Valige pingi kokkupanemiseks puhas ja tasane aluspind.



\* Enne pakkematerjalide äraviskamist kontrollige, et olete kõik osad välja võtnud.

\* Järgige kokkupanekujuhendit samm-sammult.

\* Hoidke pakendis sisalduvad väiksed osad ja pakkematerjalid lastele kättesaamatuna.

\* Kaalupiirang 250kg.

### OSADE LOETELU

	OSA	KIRJELDUS	KOGUS		OSA	KIRJELDUS	KOGUS
A		PAREM JALG	1TK	B		VASAK JALG	1TK
C		ISTE	1TK	D		SELJATUGI	1TK
E		VÕTI	1TK	F		6-KANTVÕTI	1TK
G		POLT 70MM	4TK	H		POLT 50MM	4TK
I		6-KANTMUTTER	8TK	J		KATE	8TK
K		SEIB	8TK				


## ETTEVALMISTUS

- Eemaldage kogu pakkematerjal. Kontrollige osade loetelu järgi detailide vastavus.
- Asetage pingi osad puhtale, tasasele aluspinnale. Vältige kriimude ja muude kahjustuste teket.
- Ärge kerake mutreid ja polte lõpuni kinni enne, kui kogu ping on kokku pandud.

### SAMM 1

Pingi parem jalg on tähistatud kleebisega A ja vasak jalg kleebisega B.

Kinnitage seljatugi D jala A külge. Kasutage polte G, seibe K ja mutreid I. Kinnitage iste C jala A külge. Kasutage polte H, seibe K ja mutreid I. Kinnitage selatugi D ja iste C vasaku jala B külge samal viisil. Järgige alltoodud joonist.



### ASTE 2

Nüüd on ping kokku pandud ja kasutamiseks valmis.

