


A Istme kõrguse reguleerimine

Tõmmake parempoolne hoob üles.
Istme kõrgus on õige, kui jalad toetuvad vabalt põrandale.

B Kaldepositsiooni lukustamine

Kallutage soovitud asendisse. Positsiooni lukustamiseks lükake vasakpoolne kang alla.
Mehhanismi vabastamiseks tõmmake kang üles.



C Kiike jäikuse reguleerimine

Jäikuse suurendamiseks keerake nuppu päripäeva.
Reguleerige nii, et kaldenurga suurendamiseks on vaja rakendada minimaalset jõudu.

D Peatoe kõrguse reguleerimine

Hoidke peatoe mõlemast küljest ja tõstke või langetage soovitud asendisse.

Töötool DELPHI on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.
Ärge seiske kunagi toolil püsti, ega kasutage seda kõrgemal asuvate esemeteni ulatumiseks.
Ärge istuge käetugedel. Rattad ja pöörlev alus muudavad tooli kergesti liikuvaks,
tänu sellele võib tool mittesihotstarbelisel kasutamisel ootamatult liikuda ja põhjustada
tasakaalukaotuse ning kukkumise.

