



A. Istme kõrguse reguleerimine

Tõmmake parempoolne hoob üles. Istme kõrgus on õige, kui jalad toetuvad vabalt põrandale.

B. Seljatoe kalle

Kallutage soovitud asendisse. Valitud positsiooni fikseerimiseks lükake vasakpoolne hoob alla, vabastamiseks tõmmake hoob üles.

C. Nimmetugi

Libistage nimmetugi üles- või allapoole.

D. Käetugede kõrguse reguleerimine

Vajutage nuppu ning tõstke või langetage käetoed sobivasse asendisse. Käetugede kõrgus peab olema reguleeritud nii, et õlgadele ei tekiks lisapinget.

E. Käetugede pöördenurga reguleerimine

Nurga muutmiseks haarake käetugedest ja pöörake sisse- või väljapoole. Hiirega töötamisel pakub käetugi küünarnukile paremat tuge väljapoole suunatuna. Klaviatuuril töötamine on mugavam, kui käetoed on sissepoole suunatud.

F. Käetugede sügavuse reguleerimine

Haarake käetugedest ja lükake taha- või ettepoole. Leidke küünarnuki toetamiseks sobivaim asend.

G. Istme sügavuse reguleerimine

Tõmmake hooba istme eesosas parempoolse ääre all. Liigutage iste sobivasse asendisse.

H. Peatoe kõrguse reguleerimine

Hoidke peatoe mõlemast küljest ja tõstke või langetage soovitud asendisse.

