


KOKKUPANEKUJUHEND TÖÖTOOL TUNE

HOME
4 YOU



A. Istme kõrguse reguleerimine. Tõmmake parempoolne hoob üles. Istme kõrgus on õige, kui jalad toetuvad vabalt põrandale.

B. Kaldepositsiooni lukustamine. Kallutage seljatugi soovitud asendisse, keerake hooba vastupäeva ja lukustage soovitud positsioonis. Seljatoe vabastamiseks keerake hooba päripäeva.

C. Käetugede kõrguse reguleerimine. Vajutage nuppu ning tõstke või langetage käetoed sobivasse asendisse. Käetugede kõrgus peab olema reguleeritud nii, et õlgadele ei tekiks lisapinget.

D. Käetugede toetuspinna pöördenurga reguleerimine. Haarake käetugedest ja pöörake sisse- või väljapoole. Klaviatuuril töötamiseks on soovitatav käetoed sissepoole pöörata. Hiirega töötamisel pakub käetugi küünarnukile paremat tuge väljapoole suunatuna.

E. Käetugede toetuspinna ette ja taha liigutamine. Haarake käetugedest ja lükake need taha- või ettepoole. Leidke küünarnuki toetamiseks sobivaim asend.

F. Istme sügavuse reguleerimine. Vajutage hooba istme eesosas parempoolse ääre all. Liigutage iste sobivasse asendisse.

G. Nimmetoe reguleerimine. Nimmetoe padi asub seljatoe taga. Keerake nuppe mõlemalt poolt võrdselt ja reguleerige nimmetugi sobivasse asendisse.

H. Seljatoe kõrguse reguleerimine. Hoidke seljatuge mõlemalt küljelt ja tõstke soovitud asendisse. Seljatoe madalamasse asendisse reguleerimiseks tõstke see maksimum kõrgusele, seejärel laske päris alla ja siis tõstke uuesti soovitud asendisse. Reguleerige seljatoe kõrgus nii, et selle kumerus järgiks istuja selja kumerust.

I. Peatoe kõrguse reguleerimine. Hoidke peatoe mõlemalt poolt kinni ja tõstke üles või alla.

