

**A. Istme kõrguse reguleerimine**

Tõmmake parempoolne hoob üles. Istme kõrgus on õige, kui jalad toetuvad vabalt põrandale.

**B. Seljatoe kalle**

Kallutage soovitud asendisse. Valitud positsiooni fikseerimiseks lükake vasakpoolne hoob alla, vabastamiseks tõmmake hoob üles.

**C. Nimmetugi**

Libistage nimmetugi üles- või allapoole.

**D. Käetugede kõrguse reguleerimine**

Vajutage nuppu ning tõstke või langetage käetoed sobivasse asendisse. Käetugede kõrgus peab olema reguleeritud nii, et õlgadele ei tekiks lisapinget.

**E. Käetugede pöördenurga reguleerimine**

Nurga muutmiseks haarake käetugedest ja pöörake sisse- või väljapoole. Hiirega töötamisel pakub käetugi küünarnukile paremat tuge väljapoole suunatuna. Klaviatuuril töötamine on mugavam, kui käetoed on sissepoole suunatud.

**F. Käetugede sügavuse reguleerimine**


Haarake käetugedest ja lükake taha- või ettepoole. Leidke küünarnuki toetamiseks sobivaim asend.

**G. Istme sügavuse reguleerimine**

Tõmmake hooba istme eesosas parempoolse ääre all. Liigutage iste sobivasse asendisse.

**H. Peatoe kõrguse reguleerimine**

Hoidke peatoe mõlemast küljest ja tõstke või langetage soovitud asendisse.



Kohaldatav ainult paetoega mudelile.